



Montageanleitung
Assembly Instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio

KARCHER
—DESIGN


Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de




EGS510Q




EGS520Q




EGS510Q PZ



EGS510Q OS



EGS520Q PZ




EGS520Q OS

Modellauswahlhilfe
Model selection guide
Définir le sens de la porte
Guida alla scelta del modello


KARCHER
—DESIGN

Karcher GmbH
Design-Beschläge
Raiffeisenstr.32
74906 Bad Rappenau
+49-7264-91640
+49-7264-916440
mail@karcher-design.de
www.karcher-design.de


EGS510QL
EGS520QL




EGS510QR
EGS520QR




EGS510QR
EGS520QR




EGS510QL
EGS520QL



EGS510QR
EGS520QR



EGS510QL
EGS520QL




Bohrschema für Glastüren

Drilling diagram for glass doors

Schéma de perçage pour portes en verre

Schema di foratura per porte in vetro



Geeignet für 8 mm Glastüren mit 24 mm Falzdicke – Bei 10 mm Glastüren muss die Falzdicke min. 26 mm betragen

Suitable for 8 mm glass doors with 24 mm rebate thickness - For 10 mm glass doors, the rebate thickness must be at least 26 mm

Adapté aux portes en verre de 8 mm avec une épaisseur de feuillure de 24 mm - Pour les portes en verre de 10 mm, l'épaisseur de la feuillure doit être de 26 mm minimum.




Adatto per porte in vetro da 8 mm con spessore della battuta di 24 mm - Per le porte in vetro da 10 mm, lo spessore della battuta deve essere di almeno 26 mm

Demontage des Schlosskastens

Disassembling the lock

Démontage de la serrure

Smontaggio della serratura



EGS510Q → ① - ⑦




Für Türdrücker ohne Rosetten / For lever handles without roses / Pour poignées sans rosaces / Per maniglie senza rosette

EGS520Q → ① - ③


Für Türdrücker mit Rosetten / For lever handles with roses / Pour poignées avec rosaces / Per maniglie con rosette

①




EGS510Q & EGS520Q

②




EGS510Q




EGS520Q

③




EGS510Q





EGS520Q

④




EGS510Q

⑤




EGS510Q

⑥



EGS510Q

⑦



EGS510Q

SW 3



2x